

## 加载第三方矩阵协议文件说明

### 客户端配置：

1. 打开 ScreenControl 软件，选择系统设置，在串口配置界面，**选择关闭串口连接**；




2. 点击界面上的系统设置，选择矩阵配置，界面如图所示：



3. 矩阵配置：①环通“否”，串口“关闭”，配置串口号、波特率 9600 等；②串口“是”；


③在左侧矩阵列表中，添加矩阵，并在右侧界面配置矩阵参数，串口相关配置根据实际的矩阵进行参数设置；矩阵型号选择第三方矩阵，输入通道数为 M，,输出通道数设为 N（M、N 根据第三方矩阵 M 进 N 出输入），文件路径中将协议转换文件导入，点击保存。界面显示如下：




4. 在串口配置界面，选择打开串口连接，界面如下：



5. 在关联矩阵输出中，将输出接口和监视器相匹配；



## 6. 在主界面将输入和输出相匹配



## 注意事项

1. 确保串口连线正确：PC——第三方矩阵 232 in 口（控制矩阵输出视频信号）——第三方矩阵 232out 口（通过矩阵转发开关机、切换信号源的控制信号）——大屏 in 口（需要配合网线+黄色串口转接头）
2. 确保视频线正确：解码输出——第三方矩阵——大屏
- 3、XML 文件导入客户端只是导入接口，XML 源文件不可以删除